

Экстренно выключение охраны 3-5 поколение (Например: A93v2, A93, A/B/D94, E90, E91, A/B/E/D95)

Охранные комплексы 3-4 поколение (A93v2/A63v2, A93/A63, A/B/D94, E90, E91)

Отключение охраны с помощью сервисной кнопки

Как выглядит сервисная кнопка?





Для экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки необходимо знать код экстренного выключения охраны. Он может состоять из 1, 2 или 3-х цифр, каждая из которых может принимать значение от 1 до 6 включительно.

По умолчанию данный код имеет значение «3».



Если на брелке у вас слово «**PIN**»,

значит код менялся на персональный!

Если код **не менялся** и имеет значение по умолчанию (цифра 3), то выполните следующие действия:

1. Откройте дверь ключом и оставьте ее открытой.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите сервисную кнопку 3 раза.
4. Выключите зажигание.

Если код экстренного выключения охраны введен верно, комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».

Если код **менялся**, то выполните следующие действия:

1. Откройте дверь ключом и оставьте ее открытой.
2. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **первой цифре** кода. Выключите зажигание.
3. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **второй цифре** кода. Выключите зажигание.
4. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **третьей цифре** кода. Выключите зажигание.

Если код экстренного выключения охраны введен верно, комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».

Отключение охраны с помощью сервисной кнопки

Для экстренного выключения охраны, в том числе и режима «антиограбления», нужно воспользоваться кодом экстренного выключения охраны, который указан на пластиковой карте владельца.

Без данного кода отсутствует возможность экстренно выключить охрану! Также данный код можно изменить, поэтому если Вы изменили значение кода, то используйте новый код.

Для того чтобы снять комплекс с охраны, выполните следующие действия:

1. Откройте дверь ключом и оставьте ее открытой.
2. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **первой цифре** кода. Выключите зажигание
3. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **второй цифре** кода. Выключите зажигание.
4. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **третьей цифре** кода. Выключите зажигание.
5. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку число раз, соответствующее **четвёртой цифре** кода. Выключите зажигание.

Если код экстренного выключения охраны введен верно, комплекс перейдет в режим «Снято с охраны».