

# Инструкция по замене батарейки в метках BLE и BT-брелоках

Используйте элемент питания (батарейку) типа CR2032 3В.

Для замены элемента питания аккуратно плоским металлическим или пластиковым предметом (металлическая линейка, пластиковая карта) откройте корпус метки и, соблюдая полярность (как изображено на фотографии), установите элемент питания в отсек. После установки элемента питания в метку комплекс готов к эксплуатации.

## **Если метка не заработала, то :**

1. Проверьте наличие на батарееке защитной прозрачной пленки или наклейки - удалите ее при наличии.
2. Проверьте правильно ли установлена батарейка, она должна быть установлена надписями вверх ( см. фотографии).

# Брелок-метка BLE



# BT-брелок

