

Версия 1.12.1

Выпущена 22.12.2017

Новые функции

Функция	M66
Добавлена возможность работы StarLine M66 в качестве внешнего модуля GSM/GPS для StarLine E96 BT	●

1. Добавлена возможность подключения StarLine M66 к StarLine E96 BT

Добавлена возможность регистрации StarLine M66 в StarLine E96 BT в качестве внешнего модуля GSM/GPS, что позволяет:

- управлять охранным комплексом StarLine E96 BT через StarLine M66 (с помощью SMS-команд, из мобильного приложения StarLine или личного кабинета на сайте starline.online.ru)
- получать оповещения о тревоге посредством телефонных звонков и SMS-оповещений
- определять местоположение автомобиля

Особенности работы:

1. Программное обеспечение охранного комплекса StarLine E96BT/E66BT должно быть обновлено до версии 2.8.1 и выше
2. Если установлена связь между M66 и E96BT/E66BT, то управление E96BT/E66BT из мобильного приложения по BLE будет недоступно
3. Если M66 работает в качестве внешнего модуля GSM/GPS, то зарегистрированные в него подкапотный блок StarLine R6 и метки автоматически выписываются
4. Для входа в личный кабинет на сайте starline.online.ru следует использовать логин и пароль, указанные на пластиковой карте из комплекта M66
5. Для выключения режима "Антиограбление" через SMS или из личного кабинета на сайте starline.online.ru нужно указывать код экстренного выключения охраны от охранного комплекса E96BT/E66BT
6. При подаче команды запуска программы гибкой логики из личного кабинета на сайте starline.online.ru выполняется программа в E96 BT, при подаче команды через SMS — программа в M66

7. Связанные М66 и Е96ВТ/Е66ВТ являются отдельными устройствами, поэтому настройка и обновление ПО для каждого выполняется индивидуально

8. Настройки, доступные из личного кабинета - это настройки трекера М66, при этом:

- настройка зон потери и обнаружения метки в М66 игнорируется (т.к. М66 в связке с Е96ВТ/Е66ВТ не связывается со своими метками). Для Е96ВТ/Е66ВТ зоны настраиваются отдельно через программу StarLine Master
- настройки уровня чувствительности датчиков игнорируются. Уровни чувствительности датчиков настраиваются в Е96ВТ/Е66ВТ через программу StarLine Master

Известные ошибки

1. Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра.
 2. Если не подключен приемник ГЛОНАСС-GPS, то текущее местоположение по LBS на сервер автоматически не передается. Получить местоположение можно через SMS-команду или команду запроса координат с сайта starline-online.ru.
 3. Если во время передачи команды от М66 в Е96ВТ разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована).
 4. М66 не передает на сервер информацию об оставшемся времени работы двигателя.
 5. Время в М66 и Е96ВТ не синхронизировано.
-