

Версия 1.16.0

Выпущена 08.10.2018

Новые функции

Функция	M18	M36	M66
Добавлена поддержка нового устройства M36		●	
Перенесена настройка «Используемый интерфейс CAN» из основных параметров в настройки CAN		●	●
Изменен шаг настройки «Минимальный баланс на счете SIM»	●	●	●

1. Добавлена поддержка нового устройства M36

Устройство предназначено для управления предпусковыми подогревателями Webasto и Eberspacher по цифровым шинам.

2. Перенесена настройка «Используемый интерфейс CAN» из основных параметров в настройки CAN

Выберите модель автомобиля

Автомобиль	Batmobile Batmobile (test) 2014-2017
Библиотека CAN	Полная библиотека из комплекта прошивки
Используемый интерфейс CAN	CAN-A

Сигналы состояния

3. Изменен шаг настройки «Минимальный баланс на счете SIM»

Значение шага изменено с 10 на 1.

Настройки SIM	
Номер SMS-центра	+79112009993
Номер проверки баланса	<>
Минимальный баланс на счете SIM	203
Имя сервера APN	

Исправленные ошибки

1. **M66** Добавлена фильтрация повторных DTMF-символов в голосовом меню.

Известные ошибки

1. Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра.
2. Если не подключен приемник ГЛОНАСС-GPS, то текущее местоположение по LBS на сервер автоматически не передается. Получить местоположение можно через SMS-команду или команду запроса координат с сайта starline-online.ru.
3. Если во время передачи команды от M66 в E96BT разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована).
4. M66 не передает на сервер информацию об оставшемся времени работы двигателя.
5. Время в M66 и E96BT не синхронизировано.
6. В связке E96BT не работает запуск предпускового подогревателя с сайта, мобильного приложения, звонка, смс.
7. Устройство медленно устанавливает соединение с восстановившим свою работу сервером.
8. **M66** В связке E96+M66 не передается статус дверей на сервер.
9. Нестабильная работа GSM-модема из-за некорректной обработки большого количества входящих непрочитанных SMS.
10. **M66** В связке E96+M66 на сервер не передается состояние свободных рук.
11. SMS-команда отключения антиограбления с любым кодом экстренного выключения охраны вне режима антиограбления приводит к снятию с охраны.