

Версия 1.18.0

Выпущена 18.03.2019

Новые функции

Функция	M18	M36	M66	GSM+GPS
Добавлена поддержка модуля GSM+GPS				●
Реализована работа всех цифровых SMS-команд с добавлением символа "#" в конце	●	●	●	●

1. Добавлена поддержка модуля GSM+GPS

GSM+GPS

Добавлена поддержка нового устройства - модуля GSM+GPS, предназначенного для совместного использования с охранными комплексами StarLine E96 BT, StarLine E66 BT.

2. Реализована работа всех цифровых SMS-команд с добавлением символа "#" в конце

Цифровая SMS-команда работает и по-старому, и по-новому, то есть с добавлением символа "#" в конце.

Например, 00581 и 00581#

Исправленные ошибки

- M66** В связке E96+M66 исправлен автоматический выход из режима настройки по BLE ОБ E96.

Известные ошибки

1. Некорректно работают события пересечения порога в гибкой логике, если одновременно настроены два события «больше порога» для одного и того же параметра.
 2. Если не подключена антенна GPS+ГЛОНАСС, то текущее местоположение по LBS не передается на сервер автоматически. Получить местоположение можно с помощью SMS-команды или команды запроса координат на сайте starline.online.
 3. **M66** Если во время передачи команды от M66 в E96BT разрывается BLE-соединение, то команда не выполняется (повторная передача команды после восстановления BLE-соединения не реализована).
 4. **M66** M66 не передает на сервер информацию об оставшемся времени работы двигателя.
 5. **M66** Отсутствует страховая телематика и настройка режима работы (внешний GSM/GPS модуль или умный трекер).
-