# Световая и звуковая индикации

# Настройка световой и звуковой индикации

В комплексе предусмотрено несколько вариантов индикации при переходе в режимы «Снято с охраны», «В охране» и «Тревога»:

- скрытая индикация световыми и звуковыми сигналами отключена;
- тихая включена индикация только световыми сигналами;
- звуковая включена индикация только звуковыми сигналами;
- полная включена индикация световыми и звуковыми сигналами.

По умолчанию включено звуковое оповещение сиреной и аварийной световой сигнализацией. Вариант индикации настраивается специалистом по установке при монтаже комплекса.

#### Таблица индикации

Охранный комплекс сообщает о своем состоянии при помощи звуковых (сирена) и световых (поворотники) сигналов:

- • короткий сигнал;
- — Длинный сигнал.

Событие	Световые сигналы	Звуковые сигналы
Включение охраны	•	•
Включение охраны с нарушением одной из зон	••••	••••

Выключение охраны	••	••
Выключение охраны (за цикл охраны была нарушена одна из зон)	•••	•••
Тревога	30 секунд	30 секунд
Тревога предупредительного уровня	•••••	
Паника	10 секунд	10 секунд
Открытие багажника	•	•
Выключение режима «Антиограбление»	_	

### Индикация светодиода

Состояние комплекса	Светодиод
Снято с охраны	не горит
Снято с охраны с включенным зажиганием и нарушением одной из зон (двери, капот, багажник)	1 раз в 5 секунд
В охране	1 раз в секунду
Двигатель работает	горит постоянно
Сервисный режим	не горит
Включена функция «Запрет поездки»	не горит
Включен режим «Антиограбление»	10 раз в секунду
Код экстренного выключения охраны введен неверно	4 раза
Ввод кода экстренного выключения охраны заблокирован на 15 минут	5 pa3
Код экстренного выключения охраны введен верно	2 раза

## Индикация звукового извещателя

Событие	Индикация
Ожидание авторизации	10 секунд
Успешный ввод кода авторизации владельца	

Неправильный ввод кода авторизации владельца	