

Световая и звуковая индикации

Настройка световой и звуковой индикации

В комплексе предусмотрено несколько вариантов индикации при переходе в режимы «Снято с охраны», «В охране» и «Тревога»:

- скрытая — индикация световыми и звуковыми сигналами отключена;
- тихая — включена индикация только световыми сигналами;
- звуковая — включена индикация только звуковыми сигналами;
- полная — включена индикация световыми и звуковыми сигналами.

По умолчанию включено звуковое оповещение сиреной и аварийной световой сигнализацией. Вариант индикации настраивается специалистом по установке при монтаже комплекса.

Таблица индикации

Охранный комплекс сообщает о своем состоянии при помощи звуковых (сирена) и световых (поворотники) сигналов:

-  — короткий сигнал;
-  — длинный сигнал.

| Событие | Световые сигналы | Звуковые сигналы |
|--|---|---|
| Включение охраны |  |  |
| Включение охраны с нарушением одной из зон |  |  |

| | | |
|--|---|---|
| Включение охраны с отключением режима «Свободные руки» |  |  |
| Включение охраны с отключением режима «Свободные руки» с нарушением одной из зон |  |  |
| Выключение охраны |  |  |
| Выключение охраны (за цикл охраны была нарушена одна из зон) |  |  |
| Выключение охраны с отключением режима «Свободные руки» | — |  |
| Тревога | 30 секунд | 30 секунд |
| Тревога предупредительного уровня |  |  |
| Паника | 10 секунд | 10 секунд |
| Открытие багажника |  |  |
| Выключение режима «Антиограбление» | — |  |

Индикация светодиода

| Состояние комплекса | Светодиод |
|---|------------------|
| Снято с охраны | не горит |
| Снято с охраны с включенным зажиганием и нарушением одной из зон (двери, капот, багажник) | 1 раз в 5 секунд |
| В охране | 1 раз в секунду |
| В охране с включенным режимом «Свободные руки» | 2 раза в секунду |
| Двигатель работает | горит постоянно |
| Сервисный режим | не горит |
| Включена функция «Запрет поездки» | не горит |
| Включен режим «Антиограбление» | 10 раз в секунду |

| | |
|--|--------|
| Код экстренного выключения охраны введен неверно | 4 раза |
| Ввод кода экстренного выключения охраны заблокирован на 15 минут | 5 раз |
| Код экстренного выключения охраны введен верно | 2 раза |

Индикация звукового извещателя

| Событие | Индикация |
|---|---|
| Ожидание авторизации | 10 секунд |
| Разряд элемента питания метки (при включении зажигания) |  |
| Успешный ввод кода авторизации владельца |  |
| Неправильный ввод кода авторизации владельца |  |