

Изменение кода экстренного выключения охраны

Для изменения кода необходимо знать текущий код экстренного выключения охраны.

Первоначальный код экстренного выключения охраны указан на пин-конверте владельца из комплекта поставки.



Код экстренного выключения охраны может содержать любые цифры, кроме нуля.

Изменение кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Для изменения кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки необходимо сначала ввести текущий код, а затем — 2 раза новый код экстренного выключения охраны:

1. Переведите комплекс в режим «Снято с охраны».
2. Нажмите 4 раза на сервисную кнопку.
3. Включите зажигание. Проконтролируйте наличие 4 вспышек светодиода сервисной кнопки и 4 звуковых сигнала.
4. Переход в режим изменения кода будет подтвержден 2 вспышками светодиода сервисной кнопки и 2 звуковыми сигналами.

При отсутствии действий в течение 5 секунд комплекс автоматически выйдет из режима изменения кода экстренного выключения охраны.

5. Выключите зажигание.
6. Включите зажигание и нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре **текущего** кода экстренного выключения охраны.
7. Выключите зажигание. Загорится светодиод сервисной кнопки, количество вспышек будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
8. Повторите пп. 6...7 для остальных цифр кода.
9. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих верный ввод кода.
10. Включите зажигание. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре **нового** кода экстренного выключения охраны.
11. Выключите зажигание. Загорится светодиод сервисной кнопки, количество вспышек будет соответствовать номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
12. Повторите пп. 10...11 для остальных цифр **нового** кода.
13. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих принятие **нового** кода экстренного выключения охраны.
14. Введите новый код еще раз, повторив пп. 10...12.
15. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих запись **нового** кода экстренного выключения охраны.

Пример изменения кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Необходимо изменить текущий код экстренного выключения охраны 7184 на новый 5463.

Последовательность действий для изменения кода:

1. Убедитесь, что комплекс находится в режиме «Снято с охраны».
2. Нажмите на сервисную кнопку 4 раза.
3. Включите зажигание. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке и 4 звуковых сигнала.

4. Переход комплекса в режим изменения кода экстренного выключения охраны будет подтвержден 2 короткими вспышками светодиода и 2 звуковыми сигналами.
 5. Включите зажигание.
 6. Нажмите на сервисную кнопку **7 раз**. Выключите зажигание.
 7. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
 8. Включите зажигание.
 9. Нажмите на сервисную кнопку **1 раз**. Выключите зажигание.
 10. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 11. Включите зажигание.
 12. Нажмите на сервисную кнопку **8 раз**. Выключите зажигание.
 13. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 14. Включите зажигание.
 15. Нажмите на сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
 16. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 17. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих верный ввод текущего кода.
 18. Включите зажигание.
 19. Нажмите на сервисную кнопку **5 раз**. Выключите зажигание.
 20. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
 21. Включите зажигание.
 22. Нажмите сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
 23. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 24. Включите зажигание.
 25. Нажмите сервисную кнопку **6 раз**. Выключите зажигание.
 26. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 27. Нажмите сервисную кнопку **3 раза**. Выключите зажигание.
 28. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 29. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих принятие нового кода экстренного выключения охраны.
 30. Включите зажигание.
 31. Нажмите на сервисную кнопку **5 раз**. Выключите зажигание.
 32. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
 33. Включите зажигание.
 34. Нажмите сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
 35. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 36. Включите зажигание.
 37. Нажмите сервисную кнопку **6 раз**. Выключите зажигание.
 38. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 39. Нажмите сервисную кнопку **3 раза**. Выключите зажигание.
 40. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
 41. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих запись нового кода экстренного выключения охраны.
-