


# Изменение кода экстренного выключения охраны

Для изменения кода необходимо знать текущий код экстренного выключения охраны.

Первоначальный код экстренного выключения охраны указан на пин-конверте владельца из комплекта поставки.



Код экстренного выключения охраны может содержать любые цифры, кроме нуля.

## Изменение кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Для изменения кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки необходимо сначала ввести текущий код, а затем — 2 раза новый код экстренного выключения охраны:

1. Переведите комплекс в режим «Снято с охраны».
2. Нажмите 4 раза на сервисную кнопку.
3. Включите зажигание. Проконтролируйте наличие 4 вспышек светодиода сервисной кнопки и 4 звуковых сигнала.
4. Переход в режим изменения кода будет подтвержден 2 вспышками светодиода сервисной кнопки и 2 звуковыми сигналами.

При отсутствии действий в течение 5 секунд комплекс автоматически выйдет из режима изменения кода экстренного выключения охраны.

5. Выключите зажигание.
6. Включите зажигание и нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре **текущего** кода экстренного выключения охраны.
7. Выключите зажигание. Загорится светодиод сервисной кнопки, количество вспышек будет соответствовать порядковому номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
8. Повторите пп. 6...7 для остальных цифр кода.
9. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих верный ввод кода.
10. Включите зажигание. Нажмите на сервисную кнопку количество раз, соответствующее первой цифре **нового** кода экстренного выключения охраны.
11. Выключите зажигание. Загорится светодиод сервисной кнопки, количество вспышек будет соответствовать номеру цифры кода экстренного выключения охраны (1, 2, 3 или 4 раза).
12. Повторите пп. 10...11 для остальных цифр **нового** кода.
13. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих принятие **нового** кода экстренного выключения охраны.
14. Введите новый код еще раз, повторив пп. 10...12.
15. Последуют 2 вспышки светодиода сервисной кнопки и 2 звуковых сигнала, подтверждающих запись **нового** кода экстренного выключения охраны.

## Пример изменения кода экстренного выключения охраны с помощью сервисной кнопки

Необходимо изменить текущий код экстренного выключения охраны 7184 на новый 5463.

Последовательность действий для изменения кода:

1. Убедитесь, что комплекс находится в режиме «Снято с охраны».
2. Нажмите на сервисную кнопку 4 раза.
3. Включите зажигание. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке и 4 звуковых сигнала.

4. Переход комплекса в режим изменения кода экстренного выключения охраны будет подтвержден 2 короткими вспышками светодиода и 2 звуковыми сигналами.
  5. Включите зажигание.
  6. Нажмите на сервисную кнопку **7 раз**. Выключите зажигание.
  7. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
  8. Включите зажигание.
  9. Нажмите на сервисную кнопку **1 раз**. Выключите зажигание.
  10. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  11. Включите зажигание.
  12. Нажмите на сервисную кнопку **8 раз**. Выключите зажигание.
  13. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  14. Включите зажигание.
  15. Нажмите на сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
  16. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  17. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих верный ввод текущего кода.
  18. Включите зажигание.
  19. Нажмите на сервисную кнопку **5 раз**. Выключите зажигание.
  20. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
  21. Включите зажигание.
  22. Нажмите сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
  23. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  24. Включите зажигание.
  25. Нажмите сервисную кнопку **6 раз**. Выключите зажигание.
  26. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  27. Нажмите сервисную кнопку **3 раза**. Выключите зажигание.
  28. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  29. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих принятие нового кода экстренного выключения охраны.
  30. Включите зажигание.
  31. Нажмите на сервисную кнопку **5 раз**. Выключите зажигание.
  32. Последует 1 вспышка светодиода на сервисной кнопке.
  33. Включите зажигание.
  34. Нажмите сервисную кнопку **4 раза**. Выключите зажигание.
  35. Последуют 2 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  36. Включите зажигание.
  37. Нажмите сервисную кнопку **6 раз**. Выключите зажигание.
  38. Последуют 3 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  39. Нажмите сервисную кнопку **3 раза**. Выключите зажигание.
  40. Последуют 4 вспышки светодиода на сервисной кнопке.
  41. Последуют 2 коротких сигнала светодиода и 2 звуковых сигнала, подтверждающих запись нового кода экстренного выключения охраны.
-