

# Рекомендации по настройке

При обращении в установочный центр для выполнения работ по монтажу и настройке иммобилайзера рекомендуем обратить внимание установщика на программируемые опции, призванные обеспечить дополнительные комфорт и безопасность при эксплуатации устройства.

Ниже перечислены основные параметры иммобилайзера, доступные для настройки:

- Режим «Свободные руки» (только для i95 и i95 LUX) – используется для автоматического открытия и закрытия замков дверей при приближении и отдалении владельца с меткой от неподвижного автомобиля.
- Способ подключения универсального канала – определяет режим работы универсального канала, предназначенного для реализации одной из следующих опций:
  - блокировка двигателя при потере метки в режиме антиограбления после нажатия педали тормоза;
  - определение состояния концевого выключателя дверей или капота;
  - отпирание центрального замка дверей по сигналу датчика прикосновения к ручке двери в режиме «Свободные руки» (только для i95 и i95 LUX);
  - включение стоп-сигналов для предупреждения о предстоящей остановке автомобиля перед началом выполнения алгоритма блокировки;
  - индикация отпирания и запираания замков с помощью габаритных огней.
- Задержка перед блокировкой после начала движения – устанавливает длительность задержки перед включением блокировки после начала движения в отсутствие сигнала метки:
  - без задержки;
  - 5 секунд;
  - 10 секунд.
- Алгоритм прерывистой блокировки – позволяет имитировать неисправность двигателя при выполнении блокировки.
- Звуковая индикация – разрешает или запрещает звуковые сигналы модуля индикации в следующих случаях:
  - обнаружение метки при включении зажигания;
  - потеря метки в нормальном режиме;
  - предупреждение о блокировке ;
  - индикация разряда элемента питания метки.
- Световая индикация – разрешает или запрещает световые сигналы модуля индикации в следующих случаях (только для i95 LUX):

- обнаружение метки при включении зажигания;
- оповещение о предстоящей блокировке;
- индикация текущего режима работы;
- индикация разряда элемента питания метки.

Подробную информацию о настройке иммобилайзера смотрите в соответствующих разделах инструкции по установке и руководстве пользователя.

---