

Изменение кода авторизации владельца

Код авторизации владельца используется для авторизации при помощи штатных кнопок автомобиля.

Для изменения кода авторизации владельца выполните следующие действия:

1. Снимите комплекс с охраны.
2. Включите зажигание.
3. Нажмите сервисную кнопку 5 раз.
4. Выключите и включите зажигание.
5. Последуют 5 звуковых сигналов, подтверждающих вход в режим «Изменение кода авторизации владельца».
6. Введите код авторизации владельца с помощью штатных кнопок с интервалом нажатия не более 3 секунд. Удерживайте кнопку до подтверждающего звукового сигнала.

Код авторизации владельца состоит из кодовой последовательности, содержащей от 3 до 10 нажатий штатных кнопок. Список штатных кнопок, поддерживаемых автомобилем, уточните у специалиста по установке.

7. Через 3 секунды после окончания ввода кода владельца прозвучат 2 коротких сигнала звукового извещателя.
8. Введите код авторизации владельца повторно.
9. Если код совпал, то последуют 2 коротких звуковых сигнала. В противном случае прозвучит длительный звуковой сигнал, повторите пп.6...8.
10. Выключите зажигание для выхода из режима «Изменение кода авторизации владельца».

Запишите код авторизации владельца в соответствующем разделе краткого руководства пользователя, чтобы не забыть его.