## Изменение кода авторизации владельца

Код авторизации владельца используется для авторизации при помощи штатных кнопок автомобиля.

Для изменения кода авторизации владельца выполните следующие действия:

- 1. Снимите комплекс с охраны.
- 2. Включите зажигание.
- 3. Нажмите сервисную кнопку 5 раз.
- 4. Выключите и включите зажигание.
- 5. Последуют 5 звуковых сигналов, подтверждающих вход в режим «Изменение кода авторизации владельца».
- 6. Введите код авторизации владельца с помощью штатных кнопок с интервалом нажатия не более 3 секунд. Удерживайте кнопку до подтверждающего звукового сигнала.

Код авторизации владельца состоит из кодовой последовательности, содержащей от 3 до 10 нажатий штатных кнопок. Список штатных кнопок, поддерживаемых автомобилем, уточните у специалиста по установке.

- 7. Через 3 секунды после окончания ввода кода владельца прозвучат 2 коротких сигнала звукового извещателя.
- 8. Введите код авторизации владельца повторно.
- 9. Если код совпал, то последуют 2 коротких звуковых сигнала. В противном случае прозвучит длительный звуковой сигнал, повторите пп.6...8.
- 10. Выключите зажигание для выхода из режима «Изменение кода авторизации владельца».

Запишите код авторизации владельца в соответствующем разделе краткого руководства пользователя, чтобы не забыть его.