

Индикация светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом, который встроен в кнопку активации. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка.

Возможные режимы работы светодиода приведены в таблице ниже.

Индикация	Режим работы
1 короткая вспышка	Активный режим, модули GSM и GPS+ГЛОНАСС включены. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS-команд или звонка для включения аудиоконтроля
2 короткие вспышки	Отсутствует или повреждено ПО маяка. Необходимо выполнить обновление программного обеспечения (см. раздел Таблица команд)
3 короткие вспышки	В маяке отсутствует SIM-карта. Вставьте действующую SIM-карту
1 длинная, 1 короткая вспышки	Не обнаружено сети GSM. Переместите маяк в зону действия оператора связи
1 длинная, 2 короткие вспышки	Батарея разряжена. Необходимо заменить элементы питания
2 длинные, 1 короткая вспышки	Получение SMS-сообщения маяком
2 длинные, 2 короткие вспышки	Отправка SMS-сообщения маяком