

Индикация светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом, который встроен в кнопку активации. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка.

Возможные режимы работы светодиода приведены в таблице ниже.

| Индикация | Режим работы |
|-------------------------------|--|
| 1 короткая вспышка | Активный режим, модули GSM и GPS+ГЛОНАСС включены. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS-команд или звонка для включения аудиоконтроля |
| 2 короткие вспышки | Отсутствует или повреждено ПО маяка. Необходимо выполнить обновление программного обеспечения (см. раздел Таблица команд) |
| 3 короткие вспышки | В маяке отсутствует SIM-карта. Вставьте действующую SIM-карту |
| 1 длинная, 1 короткая вспышки | Не обнаружено сети GSM. Переместите маяк в зону действия оператора связи |
| 1 длинная, 2 короткие вспышки | Батарея разряжена. Необходимо заменить элементы питания |
| 2 длинные, 1 короткая вспышки | Получение SMS-сообщения маяком |
| 2 длинные, 2 короткие вспышки | Отправка SMS-сообщения маяком |