Индикация светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка.

Цвета **белый**, **желтый** светодиода указывают в каком режиме находится маяк.

- **белый** - нормальный режим
- **желтый** - режим тревоги

Возможные режимы работы светодиода приведены в таблице ниже:

Индикация	Режим работы
1 короткая вспышка цвет: **белый** или **желтый**	Активный режим, модуль GSM включен. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля.
1 длинная вспышка цвет: **белый** или **желтый**	Низкий баланс. Активный режим, модуль GSM включен. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля
2 короткие вспышки **красный** цвет	Нет прошивки. Возможно обновление встроенным резервным загрузчиком
3 короткие вспышки цвет: **белый** или **желтый**,	В Маяке отсутствует SIM-карта
1 длинная, 1 короткая вспышки цвет: **белый** или **желтый**,	Не обнаружена сеть GSM
1 длинная, 2 короткие вспышки **красный** цвет	Батарея разряжена. Комбинация зажигается однократно. После повторного нажатия - выполняется эта комбинация, а затем начинают показываться статусы устройства
1 длинная, 3 короткие вспышки **красный** цвет	Батарея разряжена настолько, что не может включиться GSM. Устройство не может выполнять свои функции.

2 длинные, 1 короткая вспышки **зеленый** цвет	Получение SMS-сообщения Маяком Комбинация зажигается однократно, после чего возврат к индикации режима
2 длинные, 2 короткие вспышки **зеленый** цвет	Отправка SMS-сообщения Маяком Комбинация зажигается однократно, после чего возврат к индикации режима
Одиночные короткие вспышки **синий** цвет	Режим настройки по BLE
Двойные короткие вспышки **синий** цвет	Режим настройки по BLE, установлена связь
Тройные короткие вспышки **синий** цвет	Режим регистрации метки и смартфона
2 короткие вспышки **зеленый** цвет	Зарегистрирована метка или смартфон