Первоначальная настройка

Включение маяка

> Маяк поставляется с установленными внутри элементами питания и SIM-картой, не требующей активации. Абонентский номер и параметры тарифа указаны в памятке и описании, которые входят в комплект маяка.

При первом включении маяка нажмите и удерживайте кнопку на плате маяка до появления вспышки светодиода, затем отпустите кнопку.

Новый маяк (в том числе после сброса на заводские настройки) находится в транспортном режиме. Для выхода из режима необходимо выполнить процедуру включения 5 раз. После этого включение маяка производится коротким нажатием кнопки.

После нажатия светодиод будет мигать белыми вспышками.

Маяк будет активен 20 минут, после чего перейдёт в «спящее» состояние, а светодиод перестанет мигать.

> Если вы не успели настроить маяк за отведённое время, включите его повторно **коротким** нажатием кнопки

Настройка номера владельца

Для установки номера владельца (M1) отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:

1234 +YYY, где YYY — номер телефона, который будет номером владельца. Его нужно указать в международном формате, например, 79112223344.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением записи номера номера владельца.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: 1234+79112223344

Ответное SMS-сообщение:
Маяк
M1: +79112223344
SMS #1

Настройка пароля

> По умолчанию паролем доступа к маяку является комбинация цифр 1234.

Для изменения пароля маяка отправьте на номер SIM-карты, установленной в маяке, SMS-сообщение с текстом:
1234 ПАРОЛЬ XXXX, где XXXX — 4 цифры нового пароля маяка.

В ответ маяк пришлет SMS-сообщение с подтверждением установки нового пароля.

Например:

Отправленное SMS-сообщение: 1234 ПАРОЛЬ 5678

Ответное SMS-сообщение:

Маяк
Пароль: 5678
Ввод пароля: откл.
SMS #2

> Теперь при отправке SMS-команд нужно указывать новое значение пароля, а не заводское 1234.

> По умолчанию все SMS-команды с номера владельца M1 можно отправить без ввода пароля.

Для включения запроса пароля можно отправить SMS команду:

ПАРОЛЬ+ Например:

Отправленное SMS-сообщение: ПАРОЛЬ+

Ответное SMS-сообщение:

Маяк
Пароль: 1234

Ввод пароля: вкл.
SMS #3

Настройка на сайте или в мобильном приложении StarLine 2

Настройка маяка доступна в личном кабинете на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine 2. Вы можете зарегистрировать новый или использовать уже существующий Ваш личный кабинет. Для добавления устройства воспользуйтесь кодом активации из гарантийного талона.

Пошаговая инструкция по добавлению в личный кабинет находится в разделе Мониторинг

Настройка в приложении StarLine Master

Для настройки маяка через приложение StarLine Master по bluetooth отправьте SMS команду с текстом XXXX НАСТРОЙКА+ где XXXX - четырёхзначный пароль маяка. Например:

Отправленное SMS-сообщение: 1234 НАСТРОЙКА+

Ответное SMS-сообщение:

Маяк
Режим настроек вкл.
SMS #5

Так же доступен вход в режим настройки с помощью кнопки на плате маяка:

1. Нажмите и удерживайте кнопку - светодиод загорится, после чего последует серия коротких вспышек, во время которой нужно отпустить кнопку.
2. Через 3 секунды светодиод загорится снова.
3. Нажмите кнопку коротко в момент горения светодиода.

Выход из режима настройки производится автоматически через 5 минут при отсутствии соединения с StarLine Master или SMS командой с телефона М1 с текстом XXXX НАСТРОЙКА- где XXXX - четырёхзначный пароль маяка.