

Команды управления по GSM

Управление трекером при помощи SMS-команд осуществляется с телефона владельца (M1) и номеров, записанных в память трекера (M2, M3, M4).

Для записи телефонного номера как телефона M1 (если он еще не записан) и создания GSM-пароля отправьте SMS-команду **XXXX M1 YYYY TEL**, где

XXXX — сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца;
YYYY — GSM-пароль (4 произвольные цифры);
TEL — телефонный номер в формате +7XXXXXXXXXX, который будет записан как M1.

С номера M1 все команды отправляются без GSM-пароля. Для отправки команд с других номеров необходимо в начале текста с командой вводить установленный GSM-пароль (например, для запроса координат автомобиля отправьте следующее SMS-сообщение **1234 40**, где 1234 — GSM-пароль, 40 — номер команды).

Права управления и оповещений для телефонов M2, M3, M4 настраиваются в личном кабинете на сайте starline.online.

Основные команды

| Команда | Описание |
|------------------|--|
| 30 XXXX | Выключение режима «Антиграбление», где XXXX — код экстренного выключения охраны, указанный на пластиковой карте владельца. |
| 31 | Включение режима «Антиграбление». |
| 40 | Запрос координат автомобиля. |
| GPS | |
| 41 | |
| АВТО | |
| СОСТОЯНИЕ | |
| AUTO | Запрос состояния автомобиля. |

| | |
|----------|---|
| XXX | Запрос баланса SIM-карты, где XXX — код запроса оператору баланса (USSD-запрос). |
| 50 | Отключение сервисного режима. |
| СЕРВИС- | |
| C- | |
| S- | |
| 51 | Включение сервисного режима. |
| СЕРВИС+ | |
| C+ | |
| S+ | |
| РЕГ XXXX | Вход в режим «Регистрация устройств», где XXXX — код экстренного выключения охраны, указанный на пластиковой карте владельца. |
| REG XXXX | |
| 05 | Запрос списка зарегистрированных устройств. |
| РЕГ? | |
| REG? | |
| 45 | Запрос баланса SIM-карты и качества сигнала GSM+GPRS. |
| БАЛАНС | |
| ДЕНЬГИ | |
| BALANCE | |
| MONEY | |
| 8N | Включить программу гибкой логики, где N— номер программы, который сообщит специалист по установке. Гибкая логика позволяет добавить новый функционал, который отсутствует в охранном комплексе или автомобиле. Программы гибкой логики создаются специалистом по установке. |
| ГЛN | |

Дополнительные команды

| Команда | Описание |
|---------|--|
| 06 | Запрос GSM-пароля. |
| GSMPSW? | |
| 07 | Запрос списка телефонов, записанных в память трекера. |

| | |
|----------------|--|
| ТЕЛ | |
| ТЕЛЕФОНЫ | |
| TEL | |
| PHONES | |
| 09 | Запрос информации о качестве сигнала GSM, значении напряжения АКБ, версии ПО компонентов системы. |
| ИНФО | |
| INFO | |
| 0000XXXX | Запись нового гостевого GSM-пароля, где XXXX — новый пароль. |
| 0000 XXXX | |
| GSMPSWXXXX | |
| GSMPSW XXXX | |
| 0050XXXXYYYY | Запись нового кода экстренного выключения охраны, <ul style="list-style-type: none">• где XXXX — старый код;• YYYY — новый код. |
| 0050 XXXX YYYY | |
| PINXXXXYYYY | |
| PIN XXXX YYYY | |
| 0001XYXXX | Запись нового телефона M1, <ul style="list-style-type: none">• где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона в формате +75555555555. <p>Телефон владельца (M1) удалить нельзя.</p> |
| 0001 XY XXX | |
| M1XYXXX | |
| M1 XY XXX | |
| 0002XYXXX | Запись нового телефона M2, <ul style="list-style-type: none">• где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона в формате +75555555555. <p>Если параметры XY и номер телефона не будут введены, то телефон M2 будет удален.</p> |
| 0002 XY XXX | |
| M2 XY XXX | |
| M2XYXXX | |

| | |
|----------------------|--|
| 0003XYXXX | <p>Запись нового телефона 32,</p> <ul style="list-style-type: none"> • где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.); • Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.); • XXX — новый номер телефона в формате +75555555555. <p>Если параметры XY и номер телефона не будут введены, то телефон M3 будет удален.</p> |
| 0003 XY XXX | |
| M3YXXX | |
| M3 XY XXX | |
| 0004XYXXX | <p>Запись нового телефона M4,</p> <ul style="list-style-type: none"> • где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.); • Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.); • XXX — новый номер телефона в формате +75555555555. <p>Если параметры XY и номер телефона не будут введены, то телефон M4 будет удален.</p> |
| 0004 XY XXX | |
| M4YXXX | |
| M4 XY XXX | |
| ZZZZ9900PINXYXXX | <p>Экстренная смена номера владельца M1,</p> <ul style="list-style-type: none"> • где ZZZZ — GSM-пароль; • PIN — код экстренного выключения охраны; • X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.); • Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.); • XXX — новый номер телефона. Номер телефона должен начинаться с «+», далее код страны и номер телефона внутри страны, содержать не меньше 5 цифр. <p>Данную команду можно отправить с любого телефона</p> |
| ZZZZ 9900 PIN XY XXX | |
| ZZZZЭM1PINXYXXX | |
| ZZZZEM1PINXYXXX | |
| 00491 | Отключение GPS. |
| GPS- | |
| 00492 | Включение GPS. |
| GPS+ | |
| GPS? | Запрос состояния GPS. |
| ПОРОГБАЛАНСА X | Запись нижнего порога оповещения о снижении баланса на SIM-карте, где X — значение в рублях. |
| ПОРОГБАЛАНСА ? | Запрос нижнего порога оповещения о снижении баланса на SIM-карте. |

| | |
|---------------|---|
| ПОРОГАКБ XX.X | Запись нижнего порога оповещения о снижении заряда АКБ, где XX.X — значение напряжения от 10.0 до 12.0 в Вольтах. |
| ПОРОГАКБ ? | Запрос нижнего порога оповещения о снижении заряда АКБ. |
| 00550 | Отключение GPRS. |
| GPRS- | |
| 00551 | Включение GPRS. |
| GPRS+ | |
| GPRS? | Запрос состояния GPRS. |
| 00520 | Отключение SMS-оповещения о переходе в роуминг. |
| 00521 | Включение SMS-оповещения о переходе в роуминг. |
| 00522 | Включение SMS-оповещения о переходе в роуминг с автоматическим отключением GPRS. |
| 00523 | Включение GPRS в роуминге. |
| 00524 | Отключение GPRS в роуминге. |
| 0069X | Установка времени, в течение которого выполняется пересылка всех входящих SMS с незарегистрированных телефонов и USSD от оператора связи на телефон M1, где X — время работы режима пересылки в минутах (1 - 60 минут). |
| ПЕРЕСЫЛКА X | |
| FORWARD X | |
| 009401 | Включение всех команд управления для телефона M2, как для M1. |
| M2+ | |
| 009400 | Отключение всех команд управления для телефона M2, как для M1. |
| M2- | |
| 009500 | Включение управления комплексом с телефонов, не зарегистрированных в памяти. |
| ГОСТЬ+ | |
| GUEST+ | |
| 009501 | Отключение управления комплексом с телефонов, не зарегистрированных в памяти. |
| ГОСТЬ- | |
| GUEST- | |
| 00961 | Запрашивать пароль для M1. |
| M1PSW+ | |
| 00960 | Не запрашивать пароль для M1. |

M1PSW-

APN NAME LOGIN PSW

Запись APN для доступа в Интернет активной SIM-карты,

- где NAME — имя APN, обязательный параметр (например, internet.mts.ru);
- LOGIN PSW — логин и пароль для доступа, необязательные параметры (например, mts mts).

Если не указывать ни одного параметра, то значение настройки будет удалено.
