

# Световая и звуковая индикации

## Настройка световой и звуковой индикации



В комплексе предусмотрено несколько вариантов индикации при переходе в режимы «Снято с охраны», «В охране» и «Тревога»:



- скрытая — индикация световыми и звуковыми сигналами отключена;
- тихая — включена индикация только световыми сигналами;
- звуковая — включена индикация только звуковыми сигналами;
- полная — включена индикация световыми и звуковыми сигналами.

По умолчанию включено звуковое оповещение сиреной и аварийной световой сигнализацией. Вариант индикации можно настроить в мобильном приложении StarLine (Настройки → Расширенные настройки → Управление световыми сигналами и сиреной) или в личном кабинете на сайте [starline.online](https://starline.online) (Настройки → Основные параметры → Управление световыми сигналами и сиреной).

## Таблица индикации

Охранный комплекс сообщает о своем состоянии при помощи звуковых (сирена) и световых (поворотники) сигналов:

-  — короткий сигнал;
-  — длинный сигнал.

| Событие          | Световые сигналы  | Звуковые сигналы  |
|------------------|---|---|
| Включение охраны |  |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Включение охраны с нарушением одной из зон                                       |     |     |
| Включение охраны с отключением режима «Свободные руки»                           |    |    |
| Включение охраны с отключением режима «Свободные руки» с нарушением одной из зон |    |    |
| Выключение охраны  |    |    |
| Выключение охраны (за цикл охраны была нарушена одна из зон)                     |    |    |
| Тревога  | 30 секунд   | 30 секунд   |
| Тревога предупредительного уровня  |    |    |
| Паника   | 10 секунд   | 10 секунд   |
| Вход в сервисный режим   | 2 секунды   | —   |
| Выход из сервисного режима   |  |  |
| Открытие багажника   |  |  |
| Дистанционный или автоматический запуск двигателя                                |  | —   |
| Дистанционная или автоматическая остановка двигателя                             |  | —   |
| Выключение режима «Антиограбление»   | —   |  |

## Индикация светодиода

| Состояние комплекса   | Светодиод        |
|---|------------------|
| Снято с охраны  | не горит         |
| Снято с охраны с включенным зажиганием и нарушением одной из зон (двери, капот, багажник) | 1 раз в 5 секунд |
| В охране  | 1 раз в секунду  |

|  |                  |
|--|------------------|
| В охране с включенным режимом «Свободные руки» | 2 раза в секунду |
| Двигатель работает                             | горит постоянно  |
| Сервисный режим                                | не горит         |
| Включена функция «Запрет поездки»              | не горит         |
| Включен режим «Антиграбление»                  | 10 раз в секунду |

|  |
|--|
|  |
|--|