

Ввод кода авторизации владельца

Код владельца используется для авторизации пользователя при помощи штатных кнопок автомобиля.

Если авторизация владельца не будет пройдена в течение 1 минуты, то при попытке начать движение двигатель будет заблокирован на 1 минуту или до момента успешной авторизации владельца.

Для изменения способа и времени ожидания авторизации владельца обратитесь к специалисту по установке.

Рекомендуем подключить внешний звуковой извещатель, который будет подтверждать успешный ввод кода двумя сигналами звукового извещателя.

Для ввода кода авторизации владельца выполните следующие действия:

1. Переведите комплекс в режим «Снято с охраны».



2. Включите зажигание.

Вкл.



3. Начнется серия тройных сигналов звукового извещателя. Комплекс ожидает ввод кода авторизации.
4. Введите код авторизации владельца с помощью штатных кнопок автомобиля с интервалом нажатия не более 3 секунд.



5. Если код введен верно, то последуют 2 сигнала звукового извещателя и комплекс перейдет в режим "Снято с охраны". Если код введен не верно, то серия тройных сигналов звукового извещателя будет продолжена и следует ввести код заново начиная с п. 3.
-