


Выгрузка логов

Для выгрузки логов из охранного комплекса выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что охранный комплекс отображается в приложении.
 2. В окне с названием охранного комплекса нажмите кнопку  — «Выгрузить лог» .
 3. Сохраните архив на локальном диске.
-