Выгрузка логов

Для выгрузки логов из охранного комплекса выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что охранный комплекс отображается в приложении.
2. В окне с названием охранного комплекса нажмите кнопку 

— «Выгрузить лог» .
3. Сохраните архив на локальном диске.