

Таблица состояний кодированного реле в зависимости от режима работы автосигнализации StarLine

| Состояние охранного комплекса | Состояние замка капота | Выход на блокировку |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| Режим охраны включен | закрыт | включен |
| Режим охраны выключен | открыт | выключен |
| Режим антиграбления включен | закрыт | включен |
| Сервисный режим включен | открыт | выключен |
| Режим турботаймера включен | закрыт | выключен |
| Охрана с работающим двигателем | закрыт | выключен |
| Режим тревоги | закрыт | включен |
| Ожидание авторизации | закрыт | выключен |
| Запрет поездки | закрыт | выключен |