

# Таблицы охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine

## Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine B94, D94, E90, E91

| Программируемая функция |  | вариант 1  | вариант 2               | вариант 3                         | вариант 4                    |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |
| 13                      | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод)    | 0,8 секунд (отпирание багажника)                 | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 14                      | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод)   | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |
| 20                      | алгоритм работы доп.канала №6 (желто-оранжевый провод) | 0,8 секунд                                       | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |

# Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine B64, D64, E60, E61

| Программируемая функция |  | вариант 1  | вариант 2               | вариант 3                         | вариант 4                    |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |
| 14                      | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод)  | 0,8 секунд (отпирание багажника)                 | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15                      | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 16                      | алгоритм работы доп.канала №3 (желто-белый провод)   | 0,8 секунд                                       | гибкое программирование | поддержка зажигания (старт-стоп)  | поддержка зажигания          |
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |

# Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A94

| Программируемая функция |   | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 |
|-------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| -                       | - | -         | -         | -         | -         |

|    |  |  |                         |                                   |                              |
|----|--|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 13 | алгоритм работы доп.канала №0 (желто-черный провод)  | 0,8 секунд (отпирание багажника)                 | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 14 | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15 | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-белый провод)   | 0,8 секунд                                       | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| -  | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |

## Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A64

| Программируемая функция |  | вариант 1  | вариант 2               | вариант 3                         | вариант 4                    |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |
| 14                      | алгоритм работы доп.канала №0 (желто-черный провод)  | 0,8 секунд (отпирание багажника)                 | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15                      | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 16                      | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-белый провод)   | 0,8 секунд                                       | гибкое программирование | поддержка зажигания (старт-стоп)  | поддержка зажигания          |
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |

# Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A93

| Программируемая функция |  | вариант 1  | вариант 2               | вариант 3                         | вариант 4                    |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |
| 13                      | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод)  | 0,8 секунд (отпирание багажника)                 | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 14                      | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |

# Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A63

| Программируемая функция |  | вариант 1  | вариант 2               | вариант 3                         | вариант 4                    |
|-------------------------|--|--|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| -                       | -  | -  | -                       | -                                 | -                            |
| 14                      | алгоритм работы доп.канала №1 (желто-черный провод)  | 0,8 секунд (отпирание багажника)                 | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |
| 15                      | алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод) | 0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей) | гибкое программирование | работа с кодовым реле StarLine R4 | защелка (вкл./выкл. брелком) |

|    |  |            |                         |                                  |                     |
|----|--|------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 16 | алгоритм работы доп.канала №3 (желто-белый провод) | 0,8 секунд | гибкое программирование | поддержка зажигания (старт-стоп) | поддержка зажигания |
| -  | -  | -          | -                       | -                                | -                   |

# Таблица настройки охранных комплексов 6-го поколения для управления кодовым реле StarLine R4

| Охранный комплекс    | Провод                 |
|----------------------|------------------------|
| A96, AS696, B96, D96 | фиолетовый разъема X3  |
| E96, E96 BT, S96     | фиолетовый разъема X1  |
| X96(v2)              | фиолетовый разъема XS2 |