# Таблицы охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine

Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine B94, D94, E90, E91

Программиру	емая функция	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
-	-	-	-	-	-
13	алгоритм работы доп.канала <b>№1</b> (желто-черный провод)	0,8 секунд (отпирание багажника)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
14	алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод)	0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
-	-	-	-	-	-
20	алгоритм работы доп.канала №6 (желто- оранжевый провод)	0,8 секунд	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
-	-	-	-	-	-

## Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine B64, D64, E60, E61

Программир	уемая функция	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
-	-	-	-	-	-
14	алгоритм работы доп.канала <b>№1</b> (желто-черный провод)	0,8 секунд (отпирание багажника)	гибкое программиро вание	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
15	алгоритм работы доп.канала <b>№2</b> (желто-красный провод)	0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей)	гибкое программиро вание	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
16	алгоритм работы доп.канала №3 (желто-белый провод)	0,8 секунд	гибкое программиро вание	поддержка зажигания (старт-стоп)	поддержка зажигания
-	-	-	-	-	-

### Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A94

Программиру	емая функция	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
-	-	-	-	-	-

13	алгоритм работы доп.канала №0 (желто-черный	0,8 секунд (отпирание багажника)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
14	провод)  алгоритм  работы  доп.канала №1  (желто-красный провод)	0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
15	алгоритм работы доп.канала №2 (желто-белый провод)	0,8 секунд	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
-	-	-	-	-	-

### Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A64

Программиру	/емая функция	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
-	-	-	-	-	-
14	алгоритм работы доп.канала №0 (желто-черный провод)	0,8 секунд (отпирание багажника)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
15	алгоритм работы доп.канала №1 (желто-красный провод)	0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
16	алгоритм работы доп.канала №2 (желто-белый провод)	0,8 секунд	гибкое программирова ние	поддержка зажигания (старт-стоп)	поддержка зажигания
-	-	-	-	-	-

#### Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A93

Програм	имируемая функция	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
-	-	-	-	-	-
13	алгоритм работы доп.канала <b>№1</b> (желто-черный провод)	0,8 секунд (отпирание багажника)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
14	алгоритм работы доп.канала №2 (желто-красный провод)	0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
-	-	-	-	-	-

#### Таблица охранных и сервисных функций охранных комплексов StarLine A63

Програ	ммируемая функция	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 4
-	-	-	-	-	-
14	алгоритм работы доп.канала <b>№1</b> (желто-черный провод)	0,8 секунд (отпирание багажника)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)
15	алгоритм работы доп.канала <b>№2</b> (желто-красный провод)	0,8 секунд (двухшаговое отпирание замков дверей)	гибкое программирова ние	работа с кодовым реле StarLine R4	защелка (вкл./выкл. брелком)

16	алгоритм работы доп.канала №3 (желто-белый провод)	0,8 секунд	гибкое программирова ние	поддержка зажигания (старт-стоп)	поддержка зажигания
-	-	-	-	-	-

# Таблица настройки охранных комплексов 6-го поколения для управления кодовым реле StarLine R4

Охранный комплекс	Провод
A96, AS696, B96, D96	фиолетовый разъема X3
E96, E96 BT, S96	фиолетовый разъема X1
X96(v2)	фиолетовый разъема XS2