

Управление комплексом с помощью ВТ-брелока

Дополнительные ВТ-брелоки (далее — брелок), входящие в комплект поставки, изначально находятся в транспортном режиме, в котором они отключены! Нажатие кнопки брелка в этом режиме будет индцироваться зеленой, красной и желтой вспышками встроенного светодиода.

Перед началом эксплуатации необходимо несколько раз нажать кнопку 1 брелка до изменения цвета вспышек на зеленый.

Наличие ВТ-брелка зависит от комплектации охранного комплекса.

Брелок содержит две кнопки и светодиод индикации. Кнопка 1 выполняет постановку в охрану, кнопка 2 - снятие с охраны.



Проверка наличия связи

Для проверки наличия связи брелока с основным блоком нажмите коротко кнопку брелока. При наличии связи последуют 2 вспышки светодиода на брелоке, при отсутствии связи — 1 вспышка. Цвет вспышки будет соответствовать установленному режиму:

- зеленый — выключен режим «антиограбление по пропаданию метки»;
- красный — включен режим «антиограбление по пропаданию метки»;
- желтый — сервисный режим.

Управление комплексом

Продолжительность нажатий на кнопки брелка:

- **коротко** — нажать и отпустить кнопку, после этого последует вспышка, соответствующая текущему режиму работы;
- **длительно** — удерживать кнопку до появления вспышек светодиода. Длительность нажатия может быть двух уровней:
 - **1 уровень** — нажать и удерживать кнопку, после чего последуют две короткие вспышки текущего режима работы и одна длительная, во время которой нужно отпустить кнопку.
 - **2 уровень** — нажать и удерживать кнопку, после чего последуют две короткие вспышки текущего режима работы и одна длительная, затем серия коротких вспышек, во время которой нужно отпустить кнопку.

Команда	Продолжительность нажатия
Включить охрану	Кнопка 1 коротко
Выключить охрану	Кнопка 2 коротко
Включить/выключить «антиграбление по пропаданию метки»	Кнопка 1 длительно 1-го уровня
Включить/выключить сервисный режим	Кнопка 1 длительно 2-го уровня
Отпирание замка багажника	Кнопка 2 длительно 1-го уровня

Замена элемента питания

Если элемент питания брелка разряжен, то при включении зажигания прозвучат 3 сигнала звукового извещателя и на номер владельца будет отправлено SMS-сообщение.

Рекомендуем как можно скорее заменить элемент питания. Используйте элемент питания CR2032 3В.

Для замены элемента питания аккуратно тонким пластиковым предметом (например, пластиковая карта) откройте корпус брелка. Соблюдая полярность, установите новый элемент питания. После установки элемента питания в брелок комплекс готов к эксплуатации.



disarm code

let) code