

Команды управления по GSM

Управление комплексом при помощи голосового меню и SMS-команд осуществляется с телефона владельца (M1) и номеров, записанных в память комплекса (M2, M3, M4).

Телефонный номер, с которого первый раз совершен звонок на номер комплекса, будет автоматически записан, как основной номер владельца. С этого номера все команды отправляются без GSM-пароля. GSM-пароль устанавливается с основного номера владельца при первом звонке. Также с этого номера настраиваются права управления для телефонов M2, M3, M4.

Для отправки команд с других номеров (гостевых) необходимо в начале текста с командой вводить пароль.

Например, для включения охраны отправьте следующее SMS-сообщение: **1234 11** ,

- где 1234 — GSM-пароль;
- 11 — номер команды.

Если с гостевого номера пароль будет введен неверно 2 раза, то выполнение команд с этого номера будет заблокировано на 1 час и на номер владельца будет отправлено соответствующее сообщение.

Настройка оповещений

В комплексе предусмотрено оповещение на телефон посредством звонка и SMS-сообщений о различных событиях (активация режима «Тревога», снижение баланса SIM-карты, разряд элемента питания и т. д.).

Настроить оповещения можно в личном кабинете на сайте starline.online (Настройки → Телематика → Настройки оповещения/Дополнительные оповещения через SMS).

Список команд голосового меню

| Команда | Значение | Телефон М1 | Телефон М2, М3, М4 | Гостевой телефон |
|---------|--|------------|--------------------|------------------|
| 0 | Прослушивание команд | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Выключение охраны | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Включение охраны | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Включение охраны без датчика удара | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Включение охраны без дополнительного датчика | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Включение охраны без предварительного уровня датчика удара | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Включение охраны без датчика наклона | ✓ | ✓ | ✓ |
| 20 | Дистанционная остановка двигателя | ✓ | ✓ | ✗ |
| 21 | Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | ✗ |
| 31 | Включение режима «Антиграбление» | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | Запрос координат автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| 41 | Запрос состояния автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 | Отключение сервисного режима | ✓ | ✓ | ✗ |
| 51 | Включение сервисного режима | ✓ | ✓ | ✗ |















| Команда | Значение | Телефон М1 | Телефон М2, М3, М4 | Гостевой телефон |
|---------|------------------------------------|------------|--------------------|------------------|
| 61 | Включение прослушивания салона | ✓ | ✗ | ✗ |
| 70 | Отключение режима «Свободные руки» | ✓ | ✓ | ✗ |
| 71 | Включение режима «Свободные руки» | ✓ | ✓ | ✗ |












Список SMS-команд




Основные команды

| Текст SMS-команды | Значение команды | Телефон М1 | Телефон М2, М3, М4 | Гостевой телефон |
|-------------------|--|------------|--------------------|------------------|
| 10 | Выключение охраны | ✓ | ✓ | ✓ |
| ОХРАНА- | | | | |
| О- | | | | |
| 11 | Включение охраны | ✓ | ✓ | ✓ |
| ОХРАНА+ | | | | |
| О+ | | | | |
| 12 | Включение охраны без датчика удара | ✓ | ✓ | ✓ |
| 13 | Включение охраны без дополнительного датчика | ✓ | ✓ | ✓ |








| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| 14 | Включение охраны без предварительного уровня датчика удара | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Включение охраны без датчика наклона | ✓ | ✓ | ✓ |
| 19 | Включение режима «Паника» | ✓ | ✓ | ✓ |
| ПАНИКА | | | | |
| PANIC | | | | |
| 20 | Дистанционная остановка двигателя | ✓ | ✓ | - |
| ДВИГАТЕЛЬ- | | | | |
| Д- | | | | |
| D- | | | | |
| 21 | Дистанционный запуск двигателя | ✓ | ✓ | - |
| ДВИГАТЕЛЬ+ | | | | |
| Д+ | | | | |
| D+ | | | | |
| 220 | Выключение предпускового подогревателя | ✓ | ✓ | - |
| 221 | Включение предпускового подогревателя | ✓ | ✓ | - |
| 40 | Запрос координат автомобиля | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS | | | | |

| | | | | |
|------------|---|---|---|---|
| 41 | Запрос состояния автомобиля |  |  |  |
| АВТО | | | | |
| СОСТОЯНИЕ | | | | |
| AUTO | | | | |
| 45 | Запрос о состоянии GSM соединения, мобильного интернета и данных о балансе |  |  |  |
| БАЛАНС | | | | |
| ДЕНЬГИ | | | | |
| BALANCE | | | | |
| MONEY | | | | |
| 30 XXXX | Экстренное выключение охраны, где XXXX — код экстренного выключения охраны, указанный на пластиковой карте или пин-конверте владельца. Данная команда переводит охранный комплекс в режим «Снято с охраны». |  |  |  |
| АНТИ- XXXX | | | | |
| A- XXXX | | | | |
| 31 | Включение режима «Антиграбление» |  |  |  |
| АНТИ+ | | | | |
| A+ | | | | |
| 50 | Выключение сервисного режима |  |  |  |
| СЕРВИС- | | | | |

| | | | | |
|------------|--|---|---|---|
| C- | | | | |
| S- | | | | |
| 51 | Включение сервисного режима |  |  |  |
| СЕРВИС+ | | | | |
| C+ | | | | |
| S+ | | | | |
| 70 | Выключение режима «Свободные руки» |  |  |  |
| РУКИ- | | | | |
| P- | | | | |
| R- | | | | |
| 71 | Включение режима «Свободные руки» |  |  |  |
| РУКИ+ | | | | |
| P+ | | | | |
| R+ | | | | |
| ВАЛИДАТОР- | Сброс кода авторизации владельца |  |  |  |
| VALIDATOR- | | | | |

| | | | | |
|-----|--|---|---|---|
| 8N | <p>Включение программы гибкой логики, где N — номер программы, который сообщит специалист по установке.</p> <p>Гибкая логика позволяет добавить новый функционал, который отсутствует в охранном комплексе или автомобиле.</p> <p>Программы гибкой логики создаются специалистом по установке.</p> |  |  |  |
| ГЛН | | | | |







Информационные команды

| Текст SMS-команды | Значение команды | Телефон M1 | Телефон M2, M3, M4 | Гостевой телефон |
|-------------------|--|---|---|---|
| 05 | Запрос списка зарегистрированных устройств |  |  |  |
| РЕГ? | | | | |
| REG? | | | | |
| 06 | Запрос GSM-пароля |  |  |  |
| GSMPSW? | | | | |
| 07 | Запрос списка телефонов, записанных в память основного блока |  |  |  |
| ТЕЛ | | | | |
| ТЕЛЕФОНЫ | | | | |
| TEL | | | | |
| PHONES | | | | |

| | | | | |
|----------------|--|---|---|---|
| 09 | Запрос информации о качестве сигнала GSM, значении напряжения АКБ, версии ПО компонентов системы |  |  |  |
| ИНФО | | | | |
| INFO | | | | |
| Д? | Запрос информации об условиях автоматического запуска двигателя. |  |  |  |
| ПОРОГБАЛАНСА X | Установка нижнего порога для оповещения о снижении баланса SIM-карты, где X — значение в рублях. |  |  |  |
| ПОРОГБАЛАНСА? | Запрос информации о нижнем пороге оповещения о снижении баланса SIM-карты. |  |  |  |
| ПОРОГАКБ XX.X | Установка нижнего порога для оповещения о снижении заряда АКБ, где XX.X — значение напряжения от 10.0 до 12.0 в Вольтах. |  |  |  |
| ПОРОГАКБ? | Запрос информации о нижнем пороге оповещения о снижении АКБ. |  |  |  |




Настройки GSM




| Текст SMS-команды | Значение команды | Телефон M1 | Телефон M2, M3, M4 | Гостевой телефон |
|-------------------|--|---|---|---|
| 0000XXXX | Запись нового GSM-пароля, где XXXX — новый пароль. |  |  |  |
| 0000 XXXX | | | | |

| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| GSMPSWXXXX | | | | |
| GSMPSW XXX | | | | |
| 0050XXXXYYYY | <p>Запись нового кода экстренного выключения охраны,</p> <ul style="list-style-type: none">• где XXXX — старый код;• YYYY — новый код. |  |  |  |
| 0050 XXXX YYYY | | | | |
| PINXXXXXXXX | | | | |
| PIN XXXX YYYY | | | | |
| 0001XYXXX | <p>Запись нового телефона M1,</p> <ul style="list-style-type: none">• где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона в формате +75555555555. <p>Телефон владельца (M1) удалить нельзя.</p> |  |  |  |
| 0001 XY XXX | | | | |
| M1XYXXX | | | | |
| M1 XY XXX | | | | |










| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 0002XYXXX | <div>Запись нового телефона M2,<ul style="list-style-type: none">• где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона в формате +75555555555.</div> <div>Если параметры XY и номер телефона не будут введены, то телефон M2 будет удален.</div> | <div></div> | <div></div> | <div></div> |
| 0002 XY XXX | | | | |
| M2 XY XXX | | | | |
| M2XYXXX | | | | |
















| | | | | |
|-------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 0003XYXXX | <div>Запись нового телефона МЗ,<ul style="list-style-type: none">• где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона в формате +7555555 5555.</div> <div>Если параметры XY и номер телефона не будут введены, то телефон МЗ будет удален.</div> | <div>✓</div> | <div>—</div> | <div>—</div> |
| 0003 XY XXX | | | | |
| МЗXYXXX | | | | |
| МЗ XY XXX | | | | |




| | | | | |
|-------------|---|---|---|---|
| 0004XYXXX | <p>Запись нового телефона М4,</p> <ul style="list-style-type: none">• где X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона в формате +75555555555. <p>Если параметры XY и номер телефона не будут введены, то телефон М4 будет удален.</p> |  |  |  |
| 0004 XY XXX | | | | |
| M4XYXXX | | | | |
| M4 XY XXX | | | | |

| | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|
| ZZZZ9900PINXYXXX | <p>Экстренная смена номера владельца M1:</p> <ul style="list-style-type: none">• ZZZZ — GSM-пароль;• PIN — код экстренного выключения охраны;• X — настройка оповещения при тревоге звонком (1 — вкл., 0 — откл.);• Y — настройка оповещения при тревоге по SMS (1 — вкл., 0 — откл.);• XXX — новый номер телефона. Номер телефона должен начинаться с '+', далее код |  |  |  |
| ZZZZ 9900 PIN XY XXX | | | | |
| ZZZZЭM1PINXYXXX | | | | |

ZZZZEM1PINYXXX

| | | | | |
|--------|--|---|---|---|
| 009401 | Включение всех команд управления для телефона M2, как для M1 |  |  |  |
| M2+ | | | | |
| 009400 | Выключение всех команд управления для телефона M2, как для M1 |  |  |  |
| M2- | | | | |
| 009500 | Включение управления комплексом с телефонов, не зарегистрированных в памяти |  |  |  |
| ГОСТЬ+ | | | | |
| GUEST+ | | | | |
| 009501 | Выключение управления комплексом с телефонов, не зарегистрированных в памяти |  |  |  |
| ГОСТЬ- | | | | |
| GUEST- | | | | |
| 00961 | Включение запроса пароля для M1 |  |  |  |
| M1PSW+ | | | | |
| 00960 | Выключение запроса пароля для M1 |  |  |  |
| M1PSW- | | | | |
| APN? | Чтение APN активной SIM-карты |  |  |  |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|---|
| APN NAME LOGIN PSW | <p>Запись APN для доступа в Интернет активной SIM-карты,</p> <ul style="list-style-type: none"> • где NAME — имя APN, обязательный параметр (например, internet.mts.ru); • LOGIN PSW — логин и пароль для доступа, необязательные параметры (например, mts mts). <p>Если не указывать ни одного параметра, то значение настройки будет удалено.</p> |  |  |  |
| 00520 | Выключение SMS-оповещения при переходе в роуминг |  |  |  |
| 00521 | Включение SMS-оповещения при переходе в роуминг |  |  |  |
| 00522 | Включения SMS-оповещения при переходе в роуминг с автоматическим отключения мобильного интернета |  |  |  |
| 00523 | Включение мобильного интернета в роуминге |  |  |  |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 00524 | Выключение мобильного интернета в роуминге |  |  |  |
|-------|---|---|---|---|

Версия #3
Admin создал 9 марта 2024 11:50:11
Admin обновил 18 апреля 2024 10:20:39