

Регистрация кодового реле StarLine R4

Если кодовое реле StarLine R4 было приобретено отдельно, то необходимо зарегистрировать его в памяти основного блока, предварительно подключив его в соответствии со схемой:

1. Снимите комплекс с охраны. Выключите зажигание, если оно было включено.
 2. Соедините между собой провода OUTPUT и INPUT кодового реле.
 3. Подайте питание (провода BAT и GND).
 4. Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
 5. Включите зажигание.
 6. Последуют 7 сигналов светодиода и сирены.
 7. Затем последуют 2 сигнала светодиода и сирены, означающих вход в режим регистрации.
 8. Успешная регистрация будет подтверждена кратковременным включением встроенного реле StarLine R4.
 9. Выключите зажигание и разомкните провода OUTPUT и INPUT.
-