StarLine D94/64, B94/64, A94/64, E91/61, E90/60, T94, A95, B95, D95, E95, E91.1/61.1, E90.1/60.1

Сигнализация не установлена на автомобиль

Для StarLine D94/64, B94/64, A94/64, E91/61, E90/60, T94 подключите программатор к разъему «X3» центрального блока сигнализации.
Для StarLine A93/63, AX3, B95, D95, E95, E91.1/61.1, E90.1/60.1 подключите программатор к разъему «X8» центрального блока сигнализации.



ВНИМАНИЕ! При проведении процедуры программирования к центральному блоку не должны быть подключены никакие дополнительные модули.

2. Установите переключатель (при наличии) программатора в положение В.




3. Подсоедините кабель miniUSB, подключенный к соответствующему разъему программатора, к USB-разъему компьютера.



4. Запустите приложение «StarLine Macтep». В разделе «Справка» станет доступно руководство по дальнейшему программированию сигнализации.

Сигнализация установлена на автомобиль

1. Отсоедините кабель от модуля приемопередатчика и подсоедините его к переходнику.



2. Подключите к соответствующим разъемам программатора переходник и кабель microUSB.



3. Установите переключатель (при наличии) программатора в положение В.



- 4. Подсоедините кабель microUSB к USB-разъему персонального компьютера.
- 5. Запустите приложение «StarLine Macrep». В разделе «Справка» станет доступно руководство по дальнейшему программированию сигнализации и обновлению программного

обеспечения.

ВНИМАНИЕ! При проведении процедуры программирования центральный блок должен быть подключен к аккумулятору или штатным проводам автомобиля, как указано в инструкции по установке сигнализации.


ВНИМАНИЕ! Режим обновления доступен только для сигнализаций с версией прошивки не ниже **J1**. Текущая версия прошивки устройства отображается в поле «Прошивка» основного окна приложения.

Для обновления программного обеспечения выполните следующие действия:

1. После запуска приложения убедитесь, что устройство обнаружено, и нажмите кнопку «Обновить прошивку».



2. В открывшемся окне укажите путь к файлу прошивки (где имя файла содержит следующие значения: FN24 — код устройства, K5 —версия прошивки).



3. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство.



4. После окончания загрузки появится окно об успешной загрузке.

