

Регистрация микрореле в охранный комплекс

Если цифровое микрореле **StarLine R6 ECO** было приобретено отдельно от охранного комплекса, то необходимо записать его в память основного блока.

В комплекс может быть зарегистрировано до 4 реле.

Регистрация микрореле осуществляется по беспроводному каналу Bluetooth Smart.

Для беспроводной записи микрореле в охранный комплекс выполните следующие действия:

1. Отключите питание от микрореле.
2. Соедините между собой бело-черный и желто-красный провода.
3. Переведите охранный комплекс в режим регистрации устройств (см. инструкцию по установке для охранного комплекса).
4. Подайте питание на микрореле.
5. При успешной регистрации через 10 секунд последует подтверждение со стороны основного блока охранного комплекса.
6. Разомкните бело-черный и желто-красный провода.

Регистрация подкапотного блока в охранные комплексы StarLine A96, AS96, B96, D96, E96, E96BT, S96, X96(v2), AS96(v2)

1. Отключите питание от микрореле.
2. Соедините между собой бело-черный и желто-красный провода.
3. Нажмите сервисную кнопку 7 раз.
4. Включите зажигание.
5. Последуют 7 световых сигналов на сервисной кнопке и сирены, означающих вход в режим регистрации.
6. Подайте питание на микрореле.

7. Через 10 секунд успешная регистрация будет подтверждена 2 сигналами светодиода на сервисной кнопке и сирены.
 8. Разомкните бело-черный и желто-красный провода.
-