

# StarLine

## GPS+ГЛОНАСС



### БЫСТРЫЙ СТАРТ


# Подключение GPS+ГЛОНАСС антенны к охранным комплексам StarLine: A95, E95, A93 V2, A63 V2, A39 V2, A36 V2, A93, A63, A39, A36, E63, E93, T94, T94 V2

1

Отключите питание охранного комплекса. Проверьте наличие установленного GSM(LTE)-модуля на плате центрального блока вашего охранного комплекса. Если модуль отсутствует, то приобретите его на [starline.ru](http://starline.ru)

2

Подключите GPS+ГЛОНАСС антенну к блоку охранного оборудования так, как показано на рисунке, в белый разъем посередине.



3

Включите питание охранного комплекса. Отправьте на номер SIM-карты GSM(LTE)-модуля SMS с текстом 00492#. Дождитесь ответа: «Команда выполнена: GPS вкл»



**ВНИМАНИЕ!** Подключать только к белому разъему центрального блока!

Подключение к черному разъему может привести к выходу из строя GPS+ГЛОНАСС приемника!

# ПОДКЛЮЧИВ GPS+ГЛОНАСС АНТЕННУ ВЫ СМОЖЕТЕ

- 1) Запросить с вашего телефона местоположение вашего автомобиля с помощью SMS-команды или через голосовое меню.
- 2) Определить местоположение, посмотреть маршрут и скорость передвижения вашего автомобиля на сервере [starline.online](http://starline.online) или в мобильном приложении StarLine 2.

Федеральная служба поддержки StarLine.  
Звонок бесплатный.

Россия **8-800-333-80-30**

Беларусь **8-10-8000-333-80-30**

Казахстан **8-800-070-80-30**

Киргизия **0-800-111-80-30**

Узбекистан **+998-71-205-08-30**

Украина **0-800-502-308**

Звонок по условиям вашего тарифного плана.

Москва **(495) 935-80-30**

Бесплатный звонок

с номеров МТС / Билайн / Мегафон **0797**

**WWW.STARLINE.RU**