

Схема подключения

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Напряжение питания | от 8 до 16 В |
| Ток потребления | не более 1мА |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +85 °C |

Для адаптации сенсора под изменения условий окружающей среды предусмотрена автоматическая калибровка.

Рекомендации по установке

Сенсор рекомендуется устанавливать за пластиковые детали кузова (ручки дверей, боковые зеркала заднего вида, пластиковые накладки) в сухом влагозащищенном месте.

Не рекомендуется установка за металлическими и металлизированными деталями.

