

Не работает дистанционный/ав томатический запуск

- Не работает дистанционный запуск

Не работает дистанционный запуск

Если автомобиль перестал запускаться дистанционно с брелока (через приложение, по звонку или SMS), то необходимо:

Шаг 1. Проверить запуск автомобиля с ключа/кнопки старт-стоп.

Если машина не запускается с ключа/кнопки старт-стоп, то необходимо обратиться к специалистам для решения вопроса.

Шаг 2. Машина запускается с ключа/кнопки старт-стоп но:

- При дистанционном запуске двигатель заводится и сразу глохнет (или не заводится), совершаются 4 попытки запуска двигателя.
- Дистанционный запуск не срабатывает при отрицательных температурах и/или срабатывает только после прогрева двигателя.
- При попытке дистанционного запуска три раза вспыхивают указатели поворота и запуск не происходит.

Необходимо обратиться в установочный центр для диагностики и проверки подключения.

- При попытке дистанционного запуска охранная сигнализация издает 4 звуковых сигнала и запуск не происходит, автомобиль с МКПП (Механическая коробка переключения передач).

Причина: не выполнена программная нейтраль.

Устранение: выполнить программную нейтраль согласно инструкции.

Для этого:

1. запустить двигатель и затянуть ручной тормоз
2. извлечь ключ из замка зажигания (двигатель продолжает работать)
3. открыть и закрыть дверь водителя (остальные двери должны быть закрыты) и поставить на охрану
4. последует постановка на охрану с одновременным глушением двигателя (на экране появятся закрытый замок и символ сирены)

Если не получается выполнить "программную нейтраль", тогда необходимо обратиться в установочный центр для диагностики и проверки подключения.