

Siri

Авторизуйтесь для входа в мобильное приложение StarLine. **Выберите охранно- телематический комплекс StarLine**, для которого вы хотите настроить голосовое управление.

- 1. Откройте вкладку «Настройки», затем вкладку «Голосовое управление Siri».
- 2. Выберите интересующую вас команду из списка, например, «Завести двигатель».
- **3.** Начните запись, нажав на красную кнопку. **Произнесите громко и четко вашу версию команды**, например: «Согрей любимую!» Фраза может быть любой: фантазируйте! При необходимости запишите ее повторно.
- 4. Нажмите «Готово».










Теперь для выполнения вашей команды о запуске двигателя говорите: «Привет, Siri! Согрей любимую!»



Назначьте голосовые команды для всех популярных заданий по управлению охраной StarLine. Легко и удобно!