

# Световая и звуковая индикации

## Настройка световой и звуковой индикации

В комплексе предусмотрено несколько вариантов индикации при переходе в режимы «Снято с охраны», «В охране» и «Тревога»:

- скрытая — индикация световыми и звуковыми сигналами отключена;
- тихая — включена индикация только световыми сигналами;
- звуковая — включена индикация только звуковыми сигналами;
- полная — включена индикация световыми и звуковыми сигналами.






По умолчанию включено звуковое оповещение сиреной и аварийной световой сигнализацией. Вариант индикации настраивается специалистом по установке при монтаже комплекса.

## Таблица индикации

Охранный комплекс сообщает о своем состоянии при помощи звуковых (сирена) и световых (поворотники) сигналов:

-  — короткий сигнал;
-  — длинный сигнал.


| Событие                                    | Световые сигналы  | Звуковые сигналы  |
|--|---|---|
| Включение охраны                           |  |  |
| Включение охраны с нарушением одной из зон |  |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Выключение охраны  |   |   |
| Выключение охраны (за цикл охраны была нарушена одна из зон) |  |  |
| Тревога  | 30 секунд   | 30 секунд   |
| Тревога предупредительного уровня                            |  |  |
| Паника   | 10 секунд   | 10 секунд   |
| Открытие багажника   |  |  |
| Выключение режима «Антиограбление»                           | —   |  |

## Индикация светодиода

| Состояние комплекса   | Светодиод        |
|---|------------------|
| Снято с охраны  | не горит         |
| Снято с охраны с включенным зажиганием и нарушением одной из зон (двери, капот, багажник) | 1 раз в 5 секунд |
| В охране  | 1 раз в секунду  |
| Двигатель работает  | горит постоянно  |
| Сервисный режим   | не горит         |
| Включена функция «Запрет поездки»   | не горит         |
| Включен режим «Антиограбление»  | 10 раз в секунду |
| Код экстренного выключения охраны введен неверно  | 4 раза           |
| Ввод кода экстренного выключения охраны заблокирован на 15 минут                          | 5 раз            |
| Код экстренного выключения охраны введен верно  | 2 раза           |

## Индикация звукового извещателя

| Событие                                  | Индикация   |
|--|---|
| Ожидание авторизации                     | 10 секунд   |
| Успешный ввод кода авторизации владельца |  |

Неправильный ввод кода авторизации владельца

