Световая и звуковая индикация

Событие	Светодиод метки	Звуковые сигналы	Примечания
Оповещение о предстоящей блокировке двигателя	—	прерывистые звуковые сигналы	Принять меры для остановки автомобиля.
Разряжен элемент питания метки		3 звуковых сигнала	Замените элемент питания.
Нормальный режим охраны		—	Если при нажатии на кнопку светодиод мигает 1 раз, метка находится вне зоны связи. В сервисном режиме охранные функции отключены.
Режим антиограбления		—	
Сервисный режим		—	
Успешное опознавание метки	—	1 звуковой сигнал	
Отсутствует метка. Приглашение к вводу кода разблокировки	—	длительный звуковой сигнал	Для иммобилайзера i95 ECO, i95.
Нормальный режим, отсутствует опознавание метки	—	1 звуковой сигнал раз в 2 минуты	Если метка пропала после начала движения (в нормальном режиме охраны)
Неисправность цепи управления замками	—	2 звуковых сигнала	Устранить неисправность цепи