

Индикация светодиода

Маяк оборудован контрольным светодиодом. Если маяк активирован по нажатию кнопки, светодиод будет показывать текущий режим работы и состояние маяка.

Цвета **белый**, **желтый** светодиода указывают в каком режиме находится маяк.

- **белый** - нормальный режим
- **желтый** - режим тревоги

Возможные режимы работы светодиода приведены в таблице ниже:

Индикация	Режим работы
1 короткая вспышка цвет: белый или желтый	Активный режим, модуль GSM включен. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля.
1 длинная вспышка цвет: белый или желтый	Низкий баланс. Активный режим, модуль GSM включен. Маяк находится в режиме ожидания новых SMS команд или звонка для включения аудиоконтроля
2 короткие вспышки красный цвет	Нет прошивки. Возможно обновление встроенным резервным загрузчиком
3 короткие вспышки цвет: белый или желтый ,	В Маяке отсутствует SIM-карта
1 длинная, 1 короткая вспышки цвет: белый или желтый ,	Не обнаружена сеть GSM
1 длинная, 2 короткие вспышки красный цвет	Батарея разряжена. Комбинация загорается однократно. После повторного нажатия - выполняется эта комбинация, а затем начинают показываться статусы устройства
1 длинная, 3 короткие вспышки красный цвет	Батарея разряжена настолько, что не может включиться GSM. Устройство не может выполнять свои функции.

2 длинные, 1 короткая вспышки зеленый цвет	Получение SMS-сообщения Маяком Комбинация загорается однократно, после чего возврат к индикации режима
2 длинные, 2 короткие вспышки зеленый цвет	Отправка SMS-сообщения Маяком Комбинация загорается однократно, после чего возврат к индикации режима
Одиночные короткие вспышки синий цвет	Режим настройки по BLE
Двойные короткие вспышки синий цвет	Режим настройки по BLE, установлена связь
Тройные короткие вспышки синий цвет	Режим регистрации метки и смартфона
2 короткие вспышки зеленый цвет	Зарегистрирована метка или смартфон