


Общее описание

Модуль **StarLine M36** позволяет управлять предпусковыми подогревателями Webasto и Eberspacher и отслеживать местоположение автомобиля. Управление подогревателем осуществляется по цифровым шинам.

Местоположение автомобиля определяется с помощью системы глобальной спутниковой навигации GPS+ГЛОНАСС. Отслеживать перемещения объекта можно в режиме реального времени с компьютера в личном кабинете на сайте starline.online или в мобильном приложении StarLine. Для входа в личный кабинет используйте логин и пароль, указанные на пластиковой карте владельца.



Телефон технической поддержки,
по России звонок бесплатный

8-800-333-80-30

По запросу владельца трекер пришлет SMS-сообщение с координатами местоположения объекта с интернет-ссылкой на карту.

Индикация светодиода на корпусе

В течение часа после подключения питания к трекеру светодиод горит постоянно, затем мигает с частотой 1 раз в 10 секунд.

| Цвет светодиода | Значение |
|-----------------|---|
| красный | питание подключено, нет соединения с сервером |
| синий | соединение с сервером установлено, координат по GPS+ГЛОНАСС нет |
| зеленый | соединение с сервером установлено, координаты по GPS+ГЛОНАСС есть |

| | |
|------------|---|
| фиолетовый | трекер подключен к компьютеру и запущено приложение «StarLine Мастер» |
|------------|---|
