

Общее описание

Охранно-телематический комплекс **StarLine M96** (далее - комплекс) предназначен для мониторинга автотранспорта с возможностью использования охранных функций и дистанционного запуска двигателя. Полный набор функций зависит от варианта комплектации (см. раздел "Комплект поставки").

Основные преимущества:

- определение местоположения, скорости и направления движения транспортного средства;
- идентификация владельца с помощью метки или смартфона по протоколу Bluetooth Smart (функция доступна на смартфонах iPhone с версией iOS 9 и выше. На планшетах функция не предусмотрена);
- контроль параметров работы автомобиля;
- поддержка двух SIM-карт;
- встроенный резервный источник питания;
- возможность подключения датчика уровня топлива;
- функции охранной сигнализации;
- интегрированный интерфейс 2CAN+LIN;
- работа в режиме Slave (включение и выключение режима охраны по изменению статуса штатной сигнализации);
- дистанционный и автоматический запуск двигателя;
- управление бесключевым модулем временного отключения штатного иммобилайзера StarLine F1;
- дистанционное управление по GSM-каналу устройствами предпускового подогрева двигателя Webasto и Eberspacher;
- подключение подкапотного блока StarLine R6 для управления замком капота, сиреной, блокировкой двигателя и определения температуры двигателя;
- малые габариты.

Управление комплексом осуществляется при помощи SMS-команд, голосового меню, метки, из личного кабинета с сайта starline.online или мобильного приложения StarLine. Для входа в личный кабинет используйте логин и пароль, указанный на пластиковой карте владельца, входящей в комплект поставки.

В комплексе предусмотрена возможность использования 2 SIM-карт: при потере связи с сетью одной SIM-карты происходит автоматическое переключение на вторую, таким образом сохраняется постоянная связь с комплексом.

Изначально в комплексе установлена 1 SIM-карта.

Пластиковая карта

В комплект поставки входит пластиковая карта на которой указаны:

- **Сервисный код** — предназначен для настройки и программирования параметров комплекса с помощью приложения StarLine Мастер.
- **Код экстренного выключения охраны** — предназначен для экстренного снятия с охраны.
- **Логин и пароль** — предназначен для входа в личный кабинет на сайте starline.online.

ВНИМАНИЕ! Не сообщайте никому код экстренного выключения охраны! Помните, что зная код экстренного выключения охраны, злоумышленник может отключить защитные функции.