

Создание (изменение) кода авторизации владельца

Код владельца используется для авторизации пользователя при помощи штатных кнопок автомобиля.

Рекомендуем подключить внешний звуковой извещатель, который будет подтверждать нажатия штатных кнопок автомобиля и результата записи кода авторизации.

Для создания (изменения) кода авторизации владельца выполните следующие действия:

1. Переведите комплекс в режим «Снято с охраны».



2. Выключите зажигание (если оно было включено).

Выкл.



3. Отправьте SMS **РЕГ XXXX**, где **XXXX** — код экстренного выключения охраны (присылается на номер M1 в тексте приветственной SMS после включения или перезагрузки устройства)


4. Дождитесь ответного SMS : *Внимание! Выполнен вход в режим регистрации*

5. Включите зажигание.

Вкл.



6. Введите новый код авторизации владельца с помощью штатных кнопок автомобиля с интервалом нажатия не более 3 секунд. Каждое нажатие штатной кнопки будет сопровождаться однократным сигналом звукового извещателя.



Код авторизации владельца состоит из кодовой последовательности, содержащей от 2 до 25 нажатий штатных кнопок. Список штатных кнопок, поддерживаемых автомобилем, смотрите на сайте can.starline.ru.
Если после нажатия штатной кнопки не последует сигнала звукового извещателя, то кнопка не поддерживается в данном автомобиле.

7. Через 3 секунды после окончания ввода кода владельца последуют 2 сигнала звукового извещателя, подтверждающих принятие кода.
8. Введите код авторизации владельца повторно.
9. Если код введен верно, то последуют 2 сигнала звукового извещателя. Если код введен неверно, то прозвучат 4 сигнала звукового извещателя, и в этом случае повторите пп. 6...8.
10. Для выхода из режима регистрации выключите зажигание.

Выкл.

