

Беспроводное обновление (Bluetooth Smart)

После обновления ПО настройки охранного комплекса остаются прежними

Только для охранных комплексов, оснащенных модулем Bluetooth Smart.

Для обновления используйте Bluetooth модуль индикации.



X96(v2), A96, B96, D96, E96 BT, S96

Для того, чтобы обновить охранный комплекс по беспроводному каналу выполните следующие действия:

1. Запустите приложение «StarLine Мастер». Подключите Bluetooth модуль индикации к компьютеру с помощью USB кабеля.
2. Переведите охранный комплекс в режим «Снято с охраны».
3. Нажмите сервисную кнопку 9 раз. В течение 3 секунд включите зажигание.
4. Выберите из появившегося списка обновляемый охранный комплекс.
5. Нажмите кнопку «Обновить».
6. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить».

7. В появившемся окне введите сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.

Логин

Пароль

Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте www.starline-online.ru

Код экстренного выключения охраны

Сервисный код

Телефон технической поддержки по России звонок бесплатный 8-800-333-80-30

8. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.

Выключите зажигание для применения изменений.

StarLine i96CAN

Для того, чтобы обновить i96 CAN по беспроводному каналу выполните следующие действия:

1. Переведите иммобилайзер в режим «Снято с охраны».
2. Включите зажигание. Нажмите сервисную кнопку 9 раз.
3. Выключите и включите зажигание.
4. Запустите приложение «StarLine Мастер».
5. Подключите Bluetooth модуль индикации к компьютеру с помощью USB кабеля.
6. Выберите из появившегося списка i96 CAN.
7. Нажмите кнопку «Обновить».
8. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить».
9. В появившемся окне введите сервисный код, указанный на пластиковой карте, входящей в комплект поставки.

Экстренное выключение охраны

Код экстренного выключения охраны

1. Включите зажигание

2. Нажмите сервисную кнопку количество раз, равное первой цифре кода экстренного выключения охраны

3. Выключите зажигание. Последует звуковой сигнал подтверждения ввода цифры

4. Повторите пункты 1-3 для ввода остальных цифр

5. Верный ввод кода подтвердит 3 звуковых сигнала

Сервисный код

Телефон технической поддержки по России звонок бесплатный 8-800-333-80-30

10. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.

StarLine V66/V67

Для того, чтобы обновить охранный комплекс по беспроводному каналу выполните следующие действия:

1. Запустите приложение «StarLine Мастер». Подключите Bluetooth модуль индикации к компьютеру с помощью USB кабеля.
 2. Переведите охранный комплекс в режим «Снято с охраны».
 3. Удерживайте ручку сцепления до момента включения указателей поворота.
 4. Нажмите ручку сцепления 9 раз.
 5. Включите зажигание.
 6. Убедитесь, что программатор и устройство обнаружены. Выберите устройство из списка.
 7. Нажмите кнопку «Обновить прошивку».
 8. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить».
 9. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.
-