


# StarLine X96(v2), AS96(v2), A96, B96, D96, E96, E96 BT, S96, i96CAN, M66, M96, M36, M18, M22-96, M67-96

После обновления ПО настройки охранного комплекса остаются прежними


## Обновление ПО основного блока

1. Подключите охранный комплекс к компьютеру с помощью кабеля microUSB.
2. Запустите приложение «StarLine Мастер» и убедитесь, что подключенное устройство обнаружено.
3. Нажмите кнопку «Обновить».
4. Выберите версию ПО из библиотеки прошивок и нажмите кнопку «Обновить».
5. В появившемся окне введите сервисный код, указанный на пластиковой карте владельца.



The screenshot shows the 'StarLine Мастер' application interface. It has a dark orange background. On the left, there are input fields for 'Логин' (Login) and 'Пароль' (Password). Below them is a note: 'Логин и пароль для входа в личный кабинет на сайте [www.starline-online.ru](http://www.starline-online.ru)'. On the right, there are input fields for 'Код встроенного выключения охраны' (Built-in security disarming code) and 'Сервисный код' (Service code). The 'Сервисный код' field is highlighted with an orange oval, and a blue arrow points to it from the text 'Сервисный код' on the right. At the bottom, there is a footer with the text 'Телефон технической поддержки по России звонок бесплатный' and the phone number '8-800-333-80-30'.

6. Начнется процесс загрузки прошивки в устройство. После окончания загрузки появится сообщение об успешной загрузке.



Обновление ПО брелоков

Обновление ПО меток Bluetooth Smart

Обновление подкапотного блока

StarLine R6

---