
Схема подключения

StarLine Сигма 10 схема подключения

Версия 1.3

Информацию о подключении модуля StarLine Сигма 10 к вашему автомобилю вы найдете на сайте **can.starline.ru**, инструкцию по эксплуатации - на **help.starline.ru/sigma**




Для настройки параметров модуля StarLine Сигма на компьютере используйте приложение «StarLine Мастер», которое доступно для загрузки на сайте help.starline.ru/slm

Федеральная служба поддержки StarLine. Звонок бесплатный.	
Россия	**8-800-333-80-30**
Москва	**(495) 935-80-30**
Беларусь	**8-10-8000-333-80-30**
Казахстан	**8-800-070-80-30**
Украина	**0-800-502-308**


Горячая линия для профессионалов установки. Звонок бесплатный. с мобильных РФ (МТС, БиЛайн, МегаФон) **0797**

Подключение модуля StarLine Сигма 10 к цепям охранного оборудования



Назначение каналов модуля указано установленным по умолчанию

Подключение модуля StarLine Сигма 10 по интерфейсу SigmaBUS



Назначение каналов модуля указано установленным по умолчанию