


# Световая и звуковая индикация иммобилайзера

Событие	Метка	Звуковые сигналы сирены	Световые сигналы
Режим «В охране»	зеленый		
Режим «В охране без датчиков»	красный		
Сервисный режим	желтый		
Постановка в охрану		1 — без нарушений зоны охраны 4 — охранные зоны нарушены	1 — без нарушений зоны охраны 4 — охранные зоны нарушены
Снятие с охраны		2 — без нарушений зоны охраны 3 — охранные зоны нарушены	2 — без нарушений зоны охраны 3 — охранные зоны нарушены
Неверный ввод кода экстренного выключения охраны		4	4
Режим программирования		5	5
Разряд элемента питания метки (при снятии с охраны)		6	6
Режим регистрации устройств		7	7
Срабатывание предупредительного уровня датчика удара		3	6
Срабатывание тревожного уровня датчика удара		30 секунд	35 секунд
Срабатывание датчика наклона или движения		30 секунд	35 секунд
Открытие багажника		30 секунд	35 секунд
Пропадание питания		30 секунд	35 секунд
Включение зажигания		периодами по 30 секунд	непрерывно



**Внимание!** При наличии метки или смартфона в зоне видимости датчики удара, наклона и движения отключаются, при отсутствии — включаются.

**Внимание!** После постановки в охрану максимальное количество срабатываний каждой зоны ограничено 8 повторениями.

---