


Подключение оборудования

1. Подключите охранный комплекс к стенду в соответствии со схемой подключения комплекса.
2. Подключите блок питания (12В) к соответствующему разъему стенда.



Подключение
блока питания

3. Включите блок питания в сеть 220В. Нажмите красную кнопку ВКЛ на стенде для подачи питания. Стенд готов к работе.