


Подключение оборудования

1. Подключите охранный комплекс к стенду в соответствии со схемой подключения комплекса.
2. Подключите блок питания (12В) к соответствующему разъему стенда.



Подключение
блока питания

3. Включите блок питания в сеть 220В. Нажмите красную кнопку ВКЛ на стенде для подачи питания. Стенд готов к работе.

Версия #2

Admin создал 13 марта 2024 12:43:08

Admin обновил 27 июня 2024 08:15:47