## Подключение концевых выключателей

Выполните подключение в соответствии с общей схемой подключения. Найти схему подключения можно в инструкции для вашей модели охранного комплекса.

Если штатный концевой выключатель отсутствует, то необходимо его установить.

В некоторых автомобилей штатная система охраны «опрашивает» состояние концевых выключателей, для исключения ложных срабатываний в этом случае, используйте диодную развязку.

Диоды VD5...VD8 должны быть рассчитаны на соответствующий ток, который определяется количеством и мощностью ламп освещения салона.





Схема диодной развязки для концевых выключателей отрицательной полярности



## Схема диодной развязки для концевых выключателей положительной полярности

Таблица 6. Подключение концевых выключателей дверей

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
X96 (v2)	сине-черный	XS2	
M96	_		выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Концевой выключатель двери»
A96/A66	сине-черный	Х3	
B96/B66	сине-черный	Х3	
D96/D66	сине-черный	Х3	
E96/E66	сине-черный	X1	
S96/S66	сине-черный	X1	
AS96 (v2)	сине-черный	Х3	

Если канал не используется, то установите для него значение «Функция не назначена» в программе StarLine Macтер

## Подключение концевого выключателя капота и багажника

Выполните подключение в соответствии с общей схемой подключения. Найти схему подключения можно в инструкции для вашей модели охранного комплекса.

Если канал не используется, то установите для него значение «Функция не назначена» в программе StarLine Macтер

Таблица 7. Подключение концевого выключателя капота

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
X96 (v2)	оранжево-серый	XS2	
M96	_		выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Концевой выключатель капота»
A96/A66	оранжево-серый	Х3	
B96/B66	оранжево-серый	Х3	
D96/D66	оранжево-серый	Х3	
E96/E66	оранжево-серый	X1	
S96/S66	оранжево-серый	X1	
AS96 (v2)	оранжево-серый	Х3	

Таблица 8. Подключение концевого выключателя багажника

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
X96 (v2)	оранжево-белый	XS2	
M96			выберите свободный канал и назначьте на него функцию «Концевой выключатель багажника»
A96/A66	желто-черный	Х3	
B96/B66	желто-черный	Х3	
D96/D66	желто-черный	Х3	
E96/E66	желто-черный	X1	
S96/S66	желто-черный	X1	

Охранный комплекс	Канал (по умолчанию)	Разъем	Примечание
AS96 (v2)	желто-черный	Х3	